

小荷物専用昇降機・簡易リフト日常点検表

【3年間保存】

責任者	担当者	年 月

【設置場所】

点検項目	点検要領	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
操作ボタン	操作ボタンの破損がなく押した後の戻りも正常である																																
起動及び停止	起動・停止動作はスムーズである																																
着床位置	着床位置は30mm以下で停止する																																
外扉及び内扉	扉の破損がなく動きがスムーズである																																
異常音	走行中に異常音はない																																
表示灯	表示灯は正常に点灯している																																
かご室内	かご室内に不要な物、ゴミ等がない																																
動作	外扉が開いた常態では起動できない																																

特記事項 (×印:異常)が発生した場合に以下に異常内容を記載すること

.....

.....

.....

【記載要領】 ◯印:正常 ×印:異常 ⊗印:異常解除